




K1695F

USB4.0 Type C 40Gbps to M.2 NVMe
SSD Enclosure

English





Product name	MAIWO USB4.0 Type C 40Gbps to M.2 NVMe SSD Enclosure (Internal Fan)
Model	K1695F
Internal interface	Support M Key 2280 M.2 NVMe SSD
Data transfer interface	Type-C
Material	Aluminum alloy
Features	Data transfer
OS	Windows, mac OS, Linux
Indicator light	When the power is on, the blue light constantly stays lit. The light flashes when the hard drive is reading or writing data.

» 01 «


English

1. Installation & Read / write function:

1.1. Press and push in the direction indicted by the arrow on the hard disk enclosure to slide the drive tray out of the PCBA board.
1.2. Then insert the silicone plug into the corresponding hole.
1.3. Insert the NGFF (M.2) SSD or M.2 NVMe protocol SSD at a 45°angle into the NGFF (M.2) connector on the PCBA board. Adjust the silicon plug to secure the SSD.



1.4. Attach the silicone thermal pad to the SSD and then attach the aluminum strip to the silicone pad.




» 02 «


English

1. Installation & Read / write function:

1.5. Install the aluminum case and the disk tray of the PCBA board.



1.6. After installing the hard drive, put the PCBA board back into the hard drive enclosure. Then connect it to the PC with a type-C data cable.




Note: If you install a hard drive already has data on it, it will apeera under “computer” as a newly added hard drive and can read and write normally.
If you install a brand new hard drive, you need to initialize, partition and format the hard drive before use.

» 03 «

English


2. New hard disk format:

2.1. View “computer - Manage - disk management” to find the new disk .



Note: There are two formats when initialization, please choose MBR if your drives are smaller than 2TB, choose GPT if your drives are larger than 2TB.

2.2. Right click the “Disk 1” , then click “New Simple Volume” .




» 04 «

English

2. Hard disk partition:

2.3. According to the instruction, choose the size of partition, then click “Next” to finish.

2.4. Then you can find the new hard disk in the “Computer” , it’s ready to be use.



» 05 «

中文

前言

感谢您购买MAIWO（麦沃）产品，为了您能够更好的使用本产品，请您在正式使用本产品前，仔细阅读使用本手册所提及的操作要点及注意事项。

声明事项

麦沃只对产品本身存在的问题负有保修和维修责任，对于用户操作所引起的数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成的其它间接损失负责。鉴于数据资料的价值不可估量，正式操作本产品之前，重要资料请自行备份。

注意事项

如果您使用的是新的硬盘，需要将硬盘初始化并格式化后才能正常出盘。具体参考新硬盘初始化、分区与格式化教程。

关于保修

- A、本产品执行国家三包政策：如有质量问题，7天包退，15天包换，1年保修。起始时间以客户收到产品的日期起计算。
B、电源线、USB线等配件不在保修范围内，如损坏需有偿更换。
C、天灾造成损坏不在保修范围内，可以提供有偿维修服务。
D、消费者使用不当，造成产品故障，可以提供有偿维修服务。

For FAQs and more information please visit:

Email: info@maiwoasia.com


Website: www.maiwoasia.com

如果您在操作过程中遇到问题，请拨打我们的客服热线
4000-666-205，我们的技术人员将为您提供技术支持。

中文

一、产品安装与读写功能：

- 1.1. 从手指位处拨开后盖。
1.2. 然后把硅胶塞塞入硬盘对22x80mm孔位。
1.3. 将M.2 NVMe 协议固态硬盘倾斜45°插入PCBA板M.2接口，调整硅胶塞固定硬盘。
1.4. 再将硅胶散热片贴在硬盘上，铝片贴在硅胶片上。
1.5. 最后把后盖装上。




» 09 «

中文

一、产品安装与读写功能：

1.6. 将产品安装好硬盘后,使用产品标配USB4.0数据线连接电脑端。



注：如果是旧硬盘，那么在“计算机”里可以发现新增的硬盘，并可以正常读写。


如果是新硬盘，需要先进行初始化、分区和格式化后，才能使用。

» 10 «

中文

二、新硬盘初始化流程：

2.1. 新硬盘初始化：鼠标右键点击“计算机”，查看“管理-磁盘管理”发现新磁盘，将其初始化。



注：硬盘初始化有MBR和GPT两种格式选择，如果您的硬盘小于或等于2TB，请选择MBR格式，大于2TB请选择GPT格式。

二、硬盘分区流程：

2.2. 分区格式化：新硬盘初始化后将会变成“磁盘1”，用鼠标右键点击“磁盘1”，然后点击“新建简单卷”进行分区，根据提示操作，可选择所需要分区的大小，并勾选格式化选项，可以依次建立多个分区直到完成。



» 11 «


Instagram
@MAIWO_OfficialTwitter
@MAIWOOfficialFacebook
@MAIWO

» 06 «


» 07 «

» 08 «


» 11 «




製品名	MAIWO USB4.0 Cタイプ40 Gbps～ M.2 NVMe SSDケース (内部ファン)
モデル	K1695F
内部インタフェース	M KeyとB+M Key 2280 M.2 NVMe SSDをサポートする
データ転送インタフェース	Type-C
マテリアル	アルミニウム合金
特徴	データ伝送
OS	Windows, mac OS, Linux
インジケータランプ	電源が入ると、青いランプが点灯したままになります。HDDがデータを読み込みまたは書き込み中の場合、LEDが点滅します。




Nom du produit	MAIWO boîtier de disque dur USB4.0 type-C 40Gbps vers M.2 NVMe (Ventilateur Interne)
Modèle	K1695F
Interface interne	Prise en charge des SSD M Key 2280 M.2 NVMe
Interface de transmission de données	Type-C
Tissu	Alliage d'aluminium
Caractéristiques	Transmission de données
Système	Windows, mac OS, Linux
Indicateurs lumineux	Lorsque l'alimentation est allumée, la lumière bleue reste allumée. Le voyant clignote lorsque le disque dur lit ou écrit des données.




1. ハードディスクの読み書き:
1.1. ハウジングカバーを開く 1.2. 次に、シリカゲルプラグを適切な穴に挿入します。 1.3. 45°の角度で SSD を PCB コネクタに挿入する。シリコンプラグを調整して SSD を固定する。 1.4. シリカゲルラジエータをハードディスクに接続し、アルミニウム板をシリカゲル板に接続する。 1.5. PCBA ボードのアルミ製ケースとディスクトレイを取り付けます。 1.6. データケーブルを使用してハードディスクドライブキャビネットをコンピュータに接続する。 注: 古いハードディスクドライブの場合は、「コンピュータ」の下で見つけることができます、正常に読み書きすることができます。 ハードディスク (HDD) が新しい場合は、使用前に起動、パーティション化、フォーマットする必要があります。
2. 新ハードディスクフォーマット:
2.1. " 表示コンピュータ - 管理 - ディスクの管理 " で新しいディスクを探す。 注: 初期化には 2 つの形式があり、2TB 未満のドライブは MBR を、2TB 以上のドライブは GPT を選択してください。 2.2. ディスク 1]を右クリックし、「新規シンプルボリューム」をクリックします。 2.3. 指示に従って、パーティションサイズを選択し、「次へ」をクリックして終了します。 2.4. 「コンピュータ」の中に新しいハードディスクを見つけることができます、それは使用する準備ができています。



1. Installation et fonction de lecture/écriture:
1.1. Ouverture du couvercle du boîtier. 1.2. Insérez ensuite le bouchon en silicone dans le trou correspondant. 1.3. Insérez le SSD dans le connecteur de votre PCB à un angle de 45 ° . Ajustez la prise en silicium pour fixer le SSD. 1.4. Connectez le radiateur en silicone au disque dur, puis la plaque en aluminium à la plaque en silicone. 1.5. Installez le boîtier en aluminium et le plateau de disque de la carte PCBA. 1.6. Connecter le boîtier du disque dur à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données. Remarque: s'il s'agit d'un ancien disque dur, il se trouve sous ordinateur et peut être lu et écrit normalement. Si le disque dur est neuf, il doit être initialisé, partitionné et formaté avant utilisation.
2. Nouveau format de disque dur:
2.1. Affichez "Computer-Mange-Disk Management" pour trouver le nouveau disque. Remarque : Il existe deux formats lors de l'initialisation, veuillez choisir MBR si vos disques sont inférieurs à 2TB, choisissez GPT si vos disques sont supérieurs à 2TB. 2.2. Cliquez avec le bouton droit sur le "Disque 1", puis cliquez sur "Nouveau volume simple". 2.3. Selon les instructions, choisissez la taille de la partition puis cliquez sur "Suivant" pour terminer. 2.4. Ensuite, vous pouvez trouver le nouveau disque dur dans "Ordinateur", il est prêt à être utilisé.




Nama Produk	MAIWO USB 4.0 Tipe C 40Gbps ke M.2 NVMe SSD Enclosure(Kipas Internal)
Model	K1695F
Antarmuka dalaman	Dukungan Kunci M 2280 M.2 NVMe SSD
Antarmuka transfer data	Tipe-C
Material	Alium
Ciri-ciri	Transfer data
OS	Windows, mac OS, Linux
Cahaya indikator	Ketika listriknya menyala, cahaya biru terus menyala. Cahaya bersinar ketika hard drive membaca atau menulis data.




Produktname	MAIWO USB4.0 Typ-C 40Gbps zu M.2 NVMe Festplattengehäuse (Interner Lüfter)
Modell	K1695F
Interne Schnittstelle	Unterstützt M Key 2280 M.2 NVMe Festplatten
Schnittstelle zur Datenübertragung	Typ-C
Material	Aluminiumlegierung
Merkmale	Datenübertragung
BS	Windows, mac OS, Linux
Kontrollleuchte	Wenn eingeschaltet, leuchtet das blaue Licht auf.Es blinkt, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt




1. Instalasi & fungsi Baca / tulis:
1.1. Membuka penutup rumah. 1.2. Kemudian masukkan plug silikon ke lubang yang sesuai. 1.3. Masukkan SSD ke dalam konektor PCB pada sudut 45°. Atur plug silikon untuk mengamankan SSD. 1.4. Pasang pad panas silicone ke SSD dan kemudian pasang tali aluminium ke pad silicone. 1.5. Pasang kotak aluminium dan disk tray papan PCBA. Sambungkan lingkungan hard drive ke komputer menggunakan kabel data. Perhatian: Jika ini adalah hard drive lama, dapat ditemukan di bawah ""Komputer"" dan membaca dan menulis secara biasa. Jika hard drive baru, harus diinisialisasikan, dipartisikan dan format sebelum digunakan.
2. Format hard disk baru:
2.1. "Lihat komputer- Kelola - manajemen disk" untuk Menemukan disk baru. Catatan: Ada dua format saat inisialisasi, pilih MBR jika drive Anda lebih kecil dari 2TB, pilih GPT jika drive Anda lebih besar dari 2TB. 2.2. Klik kanan Disk 1, lalu klik "Volume Sederhana Baru". 2.3. Menurut instruksi, pilih ukuran partisi, lalu klik "Next" untuk menyelesaikannya. 2.4. Kemudian Anda dapat menemukan hard disk baru di "Komputer", siap digunakan.




1. Die Installation und die Lese-/Schreibfunktion:
1.1. Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung. 1.2. Setzen Sie dann den Silikonkörper in den entsprechende Loch ein. 1.3. Stecken Sie SSD im 45 ° Winkel in den Stecker auf der Leiterplatte.Passen Sie den Silikonstecker an, um die Festplatte zu sichern. 1.4. Befestigen Sie den Silikonkühlkörper an der Festplatte und befestigen Sie dann das Aluminiumblech an der Silikonplatte. 1.5. Und installieren Sie dann die Gehäuseabdeckung. 1.6. Schließen Sie das Festplattengehäuse über das Datenkabel an einen Computer an. Hinweis: Wenn es eine alte Festplatte ist, kann es unter "Computer" gefunden werden,und normal lesen und schreiben. Wenn die Festplatte neu ist, muss es vor der Verwendung initialisiert, partitioniert und formatiert werden.
2. Neues Festplattenformat:
2.1. Rufen Sie „Computer - Verwalten - Datenträgerverwaltung “ auf, um den neuen Datenträger zu finden. Hinweis: Es gibt zwei Formate bei der Initialisierung, bitte wählen Sie MBR, wenn Ihre Laufwerke kleiner als 2 TB sind, wählen Sie GPT, wenn Ihre Laufwerke größer als 2 TB sind. 2.2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Datenträger 1 “ und dann auf „Neuer einfacher Datenträger “. 2.3. Wählen Sie gemäß den Anweisungen die Größe der Partition aus und klicken Sie zum Abschluss auf „Weiter “. 2.4. Danach finden Sie die neue Festplatte im „Computer “, sie ist nun einsatzbereit.




Nombre del producto	MAIWO USB4.0 tipo C 40Gbps a M.2 NVMe SSD shell (Ventilador Interno)
Modelo	K1695F
Interfaz interna	Soporte M Key 2280 M.2 NVMe SSD
Interfaz de transmisión de datos	Tipo C
Tela	Aleación de aluminio
Características	Transmisión de datos
SO	Windows, mac OS, Linux
Luz indicadora	Cuando se enciende la fuente de alimentación, la luz azul se mantiene encendida. Cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos, la luz parpadea.



Nome del prodotto	MAIWO USB4.0 Tipo C 40Gbps a M.2 NVMe SSD Enclosure (Ventola Interna)
Modello	K1695F
Interfaccia interna	Supporto M Key 2280 M.2 NVMe SSD
Interfaccia di trasferimento dati	Tipo C
Materiale	Lega di alluminio
Caratteristiche	Trasferimento dati
OS	Windows, mac OS, Linux
Indicatore luminoso	Quando l'alimentazione è accesa, la luce blu rimane costantemente accesa. La luce lampeggia quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.



1. Instalación y función de lectura/escritura:
1.1. Abra la tapa de la carcasa. 1.2. A continuación, introduzca el tapón de silicona en el agujero correspondiente. 1.3. Inserte el SSD en el conector PCB en un ángulo de 45 ° . Ajuste el enchufe de silicio para fijar el ssd. 1.4. Conecte el disipador de calor de silicona al disco duro y luego conecte la placa de aluminio a la placa de silicona. 1.5. Instale la carcasa de aluminio y la bandeja de disco de la tarjeta pcba. 1.6. Uso de cables de datos para conectar el Gabinete del disco duro a la computadora. Nota: si se trata de un disco duro antiguo, se puede encontrar bajo la "computadora" y se puede leer y escribir normalmente. Si el disco duro es nuevo, debe ser iniciado, dividido y formateado antes de usarlo.
2. Nuevo formato de disco duro:
2.1. Ver "ordenador- Administrar - gestión de discos" para Buscar el nuevo disco . Nota: Hay dos formatos al inicializar, por favor elija MBR si sus discos son menores de 2TB, elija GPT si sus discos son mayores de 2TB. 2.2. Haz clic con el botón derecho del ratón en "Disco 1" y, a continuación, en "Nuevo volumen simple". 2.3. Según las instrucciones, elija el tamaño de la partición y haga clic en "Siguiente" para finalizar. 2.4. Encontrará el nuevo disco duro en el "Ordenador", listo para su uso.



1. Installazione e funzione di lettura/scrittura:
1.1. Aprire il coperchio dell'alloggiamento. 1.2. Then inserire la spina in silicone nel foro corrispondente. 1.3. Inserire SSD ad angolo 45° nel connettore sul PCB. Regolare la spina in silicone per fissare l'SSD. 1.4. Attach il dissipatore di calore in silicone al disco rigido, quindi attacca il foglio di alluminio alla piastra in silicone. 1.5. Installare la custodia in alluminio e il vassoio del disco della scheda PCBA. 1.6. Collegare l'alloggiamento del disco rigido a un computer utilizzando il cavo dati. Nota: Se si tratta di un vecchio disco rigido, può essere trovato sotto "Computer" e leggere e scrivere normalmente. Se il disco rigido è nuovo, deve essere inizializzato, partizionato e formattato prima dell'uso.
2. Nuovo formato del disco rigido:
2.1. "Computer - Gestione - Gestione disco" per trovare il nuovo disco. Nota: durante l'inizializzazione sono disponibili due formati, scegliere MBR se le unità sono più piccole di 2TB, GPT se le unità sono più grandi di 2TB. 2.2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul "Disco 1", quindi fare clic su "Nuovo volume semplice". 2.3. Seguendo le istruzioni, scegliere la dimensione della partizione, quindi fare clic su "Avanti" per terminare. 2.4. A questo punto il nuovo disco rigido si trova nella cartella "Computer", è pronto per essere utilizzato.